

取り付け・取り扱い前に必ずお読みください。

ボッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
ボッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としておりますので、ご熟読の上ご理解頂きますようお願いいたします。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。
走行前は必ず各部の締め具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
6. 商品の改造、加工を行わないこと

以上の事柄を必ずお守りください。

正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証できません。

また、ボッシュフェイス株式会社及びボッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承ください。

製造には万全を期しておりますが、万一製造上の品質不良がありました場合は、商品お買上げ後3ヶ月を限度として、お取替え又は、無償修理いたします。ただし、それ以外の故障、破損、事故 等に関しては保証対象外とさせていただきます。また、パーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

取り付け作業に関する注意事項

- 車両のウインカーリレーユニットからウインカーリレー機能のみを取り出します。この方法でウインカーが問題なく作動するか、車両側に誤作動等問題が起きないか配線図等でご確認の上作業を行なって下さい。
- 製品を取り付ける前に装着車両のウインカーが正常に作動することをご確認ください。
- 配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。
- マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行なわないでください。

組み付け方法

本製品は、LEDウインカー取り付けの際に必要な、専用ウインカーへの交換を容易にするためのハーネスキットです。
図1のように一体型のリレーユニットの中に、ウインカーリレーが内蔵されていて、他の機能と干渉していない（ウインカーリレーが単独で作動する）ものからウインカーリレー機能のみを外部接続する為のハーネスです。
※リレーユニットにポジションランプ制御等があるもの（ホンダ車の一部）には使用できません。



1. ウインカーリレー取り付け場所の確認
車種によって取り付け場所は異なります、サービスマニュアル等を参照しご確認ください。
スズキ車の場合、純正のリレーユニットは図1のような形状で、本体を取り外すと7本の配線が出ています。
2. 配線加工
(車種により配線色が異なる場合がありますが、配線の位置に変更はありません、その場合は図2右図を参考に接続してください。)
スズキ車の場合、橙色（電源入力）空色（信号出力）となっていますので、この2本の配線を切断します。（図2参照）

ウインカーリレー接続ハーネス（本品）の
橙色（オレンジ）の配線をウインカーリレーへの電源入力へ接続
空色（スカイブルー）の配線をウインカーリレーへの信号出力へ接続
（図6参照）

接続後は絶縁テープ等で使用しない配線、接続部の防水処理を行ってください。

ウインカーリレー接続し終了となります。

※ウインカーリレーは高熱になる部分、走行中に干渉しない所タイラップ等で固定してください。

ワンタッチカプラー使用方法

1. 接続する配線を図3のように設置する。
配線がはみ出したり曲がったりしないようにしてください。
2. 配線がズレないように注意しながらカバーを折り曲げていきます。（図4）
3. プライヤー等でしっかりつかんで終了です。（図5）

