

NEW SRX FRP フェンダーレスキット 取り付け説明書

▲ 取り付け・取り扱いまえに必ずお読みください

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ポッシュフェイス製品は全て以下の事を前提としております。
ご熟読のうえご理解頂きますようお願いいたします。

- ① 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持った技術者により行なわれていること。
- ② 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行なわれていること。
- ③ 道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ④ 運行前点検及び保守整備を必ず行なうこと。

以上の事を必ずお守りください。
正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用出来なかった事による不具合及び損失など弊社商品の品質以外のどの様な事柄に対しても責任は負いません。
予めご了承ください。

(1)キット内容

1. フェンダーレスキット(組み立て済) × 1pc

(2)取り付け

1. シート、リアフェンダーカバーを取り外してください。
2. リアフェンダーAssy、ウインカーを取り外してください。
3. フェンダーレスキットを取り付けてください。
※この時スタンダードのクロメットおよびカラーをご使用ください。
またノーマルと同じくフレームとマッドガードに挟み込んでください。
4. 配線は下記のようにつないでください。

フェンダーレス側

赤
黒
黒(メスギボシ付)

車体側

緑/黄
青/赤
黒



■ POSH OSAKA

〒590 大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 0722-29-2468
FAX 0722-29-8351

■ POSH TOKYO

〒203 東京都東久留米市前沢1-1-21
TEL 0424-77-7929
FAX 0424-77-7927