

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

保障について

商品に製造には万全を期しておりますが、万が一製造上の品質不良がありました場合は商品お買い上げ後3ヶ月を
限度として、弊社商品のお取替え又は無償修理致します。但し、それ以外の故障、破損、事故等に関しては
保障の対象外とさせていただきます。またパーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、予めご了承ください。

キット内容

- | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------|----|
| 1. タンデムグリップ | 1本 | 2. M8×25 キャップボルト | 4本 |
| 3. M10×15 ボタンヘッドボルト (P-1.5) | 2本 | 4. M10 フランジナット (P-1.5) | 2個 |
| 5. アルミカラー (M8-10t) | 4個 | 6. M8平ワッシャー | 4枚 |

組み付け方法

1. シート下にある荷掛けフックを取り外します。
2. 荷掛けフックの穴を利用してタンデムグリップを取り付けます。

ゼファー400は純正ボルトを使用して下さい。
ゼファー750はM8-10t アルミカラーとM8×25ボルトに
平ワッシャーを使用して取り付けてください。

3. グリップの先端にM10ボルト・ナットを取り付けて終了です。



Motorcycle Modernize
POSH & Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス(株)
大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351