

注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。
POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質については保証できません。

又、POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不都合及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

製品内容の確認をしてください。

フューエルインジェクションカバー本体（左右）	各1
アルミカラー T=30mm	×4
ボタンキャップボルト M5×40	×2
ボタンキャップボルト M6×40	×2

①純正インジェクションカバーの取り外し

作業を行う際、走行直後や、エンジン停止直後は本体が高温の場合がありますので必ず冷間時に作業を行ってください。やけどの原因となります。

図1及び図2に○印で囲まれている部分のボルトを緩め純正インジェクションカバーを取り外してください。

取り外した純正部品類はなくさないように大事に保管して下さい。



図1（左側）



図2（右側）

②フューエルインジェクションカバーの取付け
フューエルインジェクションカバーを取り付けます。

取付は図3を参考に取付けてください。

車体進行方向左側のカバーは取付方向がありますのでご注意ください。図4を参照下さい。
ネジ部にネジロック剤を塗布し、確実にインジェクション本体へ締め付け下さい。
使用するネジロック剤は高強度の物を避け、低強度レベルのネジロック剤にて塗布して下さい。

本製品右側カバーには製造工程にて発生した溶接焼け痕などが残っている場合があります。
これは製造過程において発生してしまうものであり、製品の不良ではありません。



左図の様にインジェクションカバーとインジェクション本体との間に付属のアルミカラーを使用し、付属のボルトで取り付けを行ってください。
車体右側のカバー取り付けには付属のM6ボタンキャップボルトを使用して下さい。
車体左側のカバー取り付けには付属のM5ボタンキャップボルトと平ワッシャーを使用して下さい。

図3



車体左側カバーは取り付け方向があります。左図を参考に取付けてください。
逆に取付けた場合、インジェクションカバーが傾斜し、インジェクション本体下にあるリンケージと干渉し、ストール操作に影響が出ます。
インジェクションカバーを正面に見た場合、エンジン側（左側）のネジ穴部がエアクリナー側（右側）に対して右側のネジ穴より下方へオフセットしています。



車体右側カバーは方向性はありませんが、縁ゴム（モール）のあわせ部が車体下側へ来る様に取付けて下さい。

図4