

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。
走行前は必ず各部の締め具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり

修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、


及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

付属品

1. 本体(ベースカバー・スプロケットカバー)	x1	4. キャップボルト(M6x8)	x4
2. アルミカラー(T32)	x4	5. キャップボルト(M6x45)	x4
3. タイラップ(AB100)	x1		

取り付け方法

1. ノーマルスプロケットカバーを取り外します。
2. 左図に記載されているボルトを差し込み、ベースT32のカラーをボルトに差し込め返止めます。



3. スプロケットカバーを取り付けます。
4. 返止めたボルトを均等に締め付けていって下さい。
※配線はスプロケット、チェーンに干渉しないように、付属のタイラップにて固定してください。
5. ガタ、スプロケットへの干渉など異常がなければ終了です。