

H O N D A
VTR1000F・CBR900RR〈'96〜〉etc.
クリアー/スモークレンズセット

共通取り付け説明書



注意 必ず、取り付け・取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

POSH☆Faith製品は全て以下のことを前提としております。
ご熟読のうえご理解頂きますようお願いいたします。

- ① 取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ② 商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
- ③ 道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ④ 運行点検及び、保守整備を必ず行うこと。

以上のことを必ずお守りください。
正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質については保証できません。
又、POSH☆Faithは当社製品の品質に付いてのみ責任を持つものであり、修理工賃、整備費用やお車を使用できなかった事による不便さ及び損失など、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おき下さい。

※アンバーレンズSetにはバルブは付いていませんので純正ウインカーバルブをそのまま使用してください。

K I T 内 容 ; ウインカーレンズX2, オレンジバルブX2

※ まず始めにドライバー (+2番) を用意して下さい。
大きさが合わないドライバーを使用するとネジの頭をなめる可能性があります。

～取り付け方法～

図1

- ① ノーマルウインカーの図1部分の+ネジを、ドライバー(+2番)で緩めノーマルウインカーレンズを外します。
※ネジの頭をなめる可能性がありますのでこのとき必ずドライバーをしっかりと押し当ててゆるめて下さい。)



レンズ取り付けビス



再利用

- ② バルブソケットからバルブを外しオレンジバルブに交換します。
あとはPOSH製ウインカーレンズを用意し①で行った作業を逆に行います。
(※ネジの頭をなめる可能性がありますのでこのとき必ずドライバーをしっかりと押し当てて締めて下さい。 またウインカー本体のネジ山はプラスチック製のため締めすぎてなめないように御注意下さい。)
- ③ 作動テストを行い良好なら完成です。
(だめなら①～③同様の手順で再チェックを行って下さい。)



〒203-0031 東京都東久留米市南町4-2-8
TEL.0424-50-5370 FAX.0424-50-5371
〒590-0005 大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL.0722-29-2468 FAX.0722-29-8351