

# CBR250R カスタムLEDテールランプキット 取り扱い説明書

PARTS-NO.057090-90/91/92

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難きございます。  
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としておりますので、ご熟読の上ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 商品の改造、加工を行わないこと。

以上の事柄を必ずお守り下さい。  
正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。  
また、ポッシュフェイス株式会社及び関係ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

製造には万全を期しておりますが、万一製造上の品質不良がありました場合は、商品お買上げ後3ヶ月を限度として、お取替え又は、無償修理致します。ただし、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保証対象外とさせていただきます。  
また、パーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、あらかじめご了承下さい。

## キット内容

LEDテールランプユニット × 1

## 組み付け方法

メインキーを必ずOFFにして作業してください。

1. シートを取外します。
2. ボルトを取り外し、グラブバーを取り外します。(図1参照)
3. テールランプ上部のボルトを取り外します。(図2参照)



図1



図2

4. シートカウルを固定しているボルトを取り外します。(図3参照)
5. シートカウル裏側のボディピンを4ヶ取り外してください。(図4参照)  
裏ブタを取り外して下さい。



図3



図4

6. 防水ブーツからテールランプのカブラーを取り出し、外してください。(図5参照)
7. シートカウルを手前に引き、カウルを外します。(図6参照)  
※○で囲まれたあたりにツマがはまりハズ込み式になっています。



8. シートロックのワイヤーを取り外して下さい。(図7参照)  
これでテールカウル・テールランプが車体から取り外せる状態になります。無理なひっぱりが無い方確認しながら取り外してください。
9. LEDテールランプを一旦車体の配線に接続し、作動確認を行ってください。 ※確認後は取り外してください。
10. シートカウルに取り付けられている純正テールランプを、LEDテールランプに交換します。  
**注意：テールランプ固定ビスの締め付けは適度に行ってください。締めすぎは本体のネジ穴を破損してしまいます。**



図7

11. 取り外した逆の手順で車体へテールカウルを組み付けて終了です。



ポッシュフェイス株式会社  
大阪府堺市南清水町1-7-14  
TEL 072-229-2468  
FAX 072-229-8351

Motorcycle Modernize  
**POSH Faith**  
CO;LTD.