

## 取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ボッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
ボッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしておりますので、ご熟読の上ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 商品の改造、加工を行わないこと

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ボッシュフェイス(株)及び株ボッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、

修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、

及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

### ◆取付け上のご注意

弊社ハイウェイマフラーまたは純正マフラー-以外のマフラー-をご使用されるとアンダ`-カウルに干渉し取り付け出来ない場合がありますので、ご注意下さい。

### ◆使用上のご注意

安全運転の為、定期的にアンダ`-カウル本体、ボルト、コティング`パーツ等の破損及び緩みが無いか必ず点検してください。

## キット内容

1.アンダ`-カウル	1 pc	2.キャップ`ボルトM5 X 30	4 pcs
3.M5平ワッシャー-	4 pcs	4.コティング`バンド( `ボップ`ナット付き)	4 pcs
5.断熱シート	1 pc	6.タイラップ( AB-200)	4 pcs

## 取り付け方法

- 1.車両のフレームに4点にコティング`パーツを取り付ける( `ボップ`ナット側を内側にしてください。図1 参照)
- 2.アンダ`-カウルを車両に合わせ、コティング`パーツの位置をアンダ`-カウルの穴と合うように調整してください。
- 3.フロント側のコティング`パーツを付属のタイラップ`で締めつけてください。
- 4.アンダ`-カウルの内側に断熱シートを貼り付けてください
- 5.アンダ`-カウルの穴位置を合わせ付属のキャップ`ボルトで仮止めをしてください。
- 6.車両前方から見てアンダ`-カウルが車体中央に位置するようにまた、車両横方向から見てフレームとアンダ`-カウルのカーブラインを合わせながらキャップ`ボルトを締め付けてください。

