



フェンダーレスキット

FRP, ブラックゲルコート

GSX400 IMPULSE (95~)

⚠️ ご注意

- 当製品を取り付けの際はノーマルのリフレクターが使用出来なくなります。別売りリフレクターキット (PARTS-NO, 900090-RK丸形) または、(PARTS-NO, 900090-AK角形) との併用をお薦めします。反射板を装着しないで一般公道を走行すると『道路運送車両法』に抵触します。
- 配線類は付属のタイラップでフレーム等にしっかりと固定してください。
- 弊社製品は全て以下の事を前提としています。ご熟読のうえご理解頂きます様お願い致します。
 - ① 取り付けは、車両本体のメーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックにより行なわれること。
 - ② 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
 - ③ 道路交通法及び道路運送車両法を厳守すること。
 - ④ 運行前点検及び保守整備を行なうこと。
- 正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においては商品の品質を保証出来ません。また、ポッシュフェイス(株)・(株)ポッシュは弊社製品についてのみ責任をもつ。ものであり、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など商品の品質以外のどの様な事柄に対しても責任を負いません。予めご承知おき下さい。

キット内容

①. FRPフェンダー	× 1	④. Uナット (M6)	× 3
②. ナンバー/ウインカーステー	× 1	⑤. 平ワッシャー	× 9
③. ステンレスキャップボルト (M6×10)	× 6	⑥. タイラップ	× 4

取り付け

- (1). シート・シートアウル・シートカウル□アカバー・テールライトカバー・テールライト・ウインカーを外し、ノーマルフェンダー固定ボルト (6箇所) を外し、ノーマルフェンダー取り外す。
(詳しくはサービスマニュアルを参照して下さい)
- (2). キットのFRPフェンダーにナンバー・ウインカー用のステーをテールライトステーのボルトで共締めし固定する。
 - ※ FRPフェンダーの固定には③と⑤、テールライトステーのボルトには④と⑥をご使用下さい。
- (3). ウインカーを取り付け、取り外した部品をもと通り組み付けて終了です。
 - ※ 走行前に必ずテールランプ・ウインカーの作動を点検してください。

ポッシュフェイス(株) 〒590-0005 大阪府堺市南清水町1-7-14 TEL 0722-29-2468
FAX 0722-29-8351
(株)ポッシュ 〒203-0031 東京都東久留米市南町4-2-8 TEL 0424-50-5370
FAX 0424-50-5371