

PARTS-NO. 132039-CB

### ▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。  
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については  
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 火傷などの怪我をする恐れがありますので必ずエンジン・マフラーの温度が冷えている状態で取り付け作業を行って下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイスは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

### ▶ キット内容

1. カーボンリアフェンダー 1個

### ▶ 取り付け方法

1. 純正リアフェンダーを取り付けているボルト・プッシュリベットを取り外し純正リアフェンダーを取り外します。（図1・図2参照）  
※取り外したボルトは再度使用しますので紛失しないようご注意ください。
2. カーボンリアフェンダーを車体に取り付け、1. で取り外した純正ボルト・プッシュリベットで固定し作業終了です。

