

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス(株)は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外の
どのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

キット内容

- | | | | |
|----------------------------|----|----------------------------|----|
| 1. キャップボルト M10-75(ピッチ1.25) | 2本 | 2. キャップボルト M10-80(ピッチ1.25) | 2本 |
| 3. アップスペーサー本体 | 1ヶ | | |

組み付け方法

1. キャップを取り外し、ボルトを外してハンドルホルダーを取り外します。
ボルトの反対側はナットになっていますので、脱落しないよう充分注意してください。
2. アップスペーサーをハンドルホルダーの下に挟み込んで、ボルトを付属のキャップボルトに
交換し規定トルク(3~3.5kg)にて締め付けてください。

※ハンドルを左右に切り、カウルへの干渉やブレーキホース・その他ケーブル類に無理な力が掛かってないか必ず確認してください。
※ブレーキホースに無理な力が掛かっている場合はブレーキホースのクランプを外して下さい。

