



## W650 ウィンカーステーベース

**注意** 必ず、取り付け・取扱い前にお読み下さい。  
POSH☆Faith製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提として  
おります。ご熟読の上御理解頂けます様お願い致します。  
1、取り付けは、車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックに  
より行われる事。  
2、商品は、目的にあった正しい取り付け、取扱いが行われている事。  
3、道路交通法及び、道路運送車両法を厳守する事。  
4、運行前点検及び、保守整備を必ず行う事。  
以上の事を必ずお守り下さい。  
正しい取り付け、取扱いが守られない使用において商品の品質に付いては保証出来ません。又、POSH☆Faithは  
当社製品の品質に付いてのみ責任を持つものであり、修理工賃、整備費用やお車を使用できなかった事による不便  
さ及び損失など当社製品の品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いませんのでご承知おき下さい。

**kit内容** ウィンカーステーベース×1、M6×15キャップスクリュー×2、  
M6ワッシャー×2

### ウィンカーステーベースの取り付け

#### ◆ノーマルライトと同時装着する場合

- 1) 写真1を参考に付属のボルト、ワッシャーにてアンダーブラケットと光軸調整用のステーの間に  
ステーベースを挟み、取り付けます。
  - 2) エンジンを始動し、光軸を調整して作業は終了です。
- ※ ウィンカーの取り付けは各々の説明書に従い取り付けて下さい。

写真1





写真2



#### ◆ベーツライトステー(No040077-ST)と同時装着する場合

- ! 写真2を参考にライトステーとアンダーブラケットの間にステーベースを挟み、取り付けて下さい。  
” エンジンを始動し、光軸を調整して作業は終了です。  
※ ウィンカーの取り付けは各々の説明書に従い取り付けて下さい。

**POSH☆Faith**

TOKYO 東京都 東久留米市 南町 4-2-8 TEL0424-50-5370  
OSAKA 大阪府 堺市 南清水町 1-7-14 TEL0722-29-2468