

フロントウインカーステーベース

REBEL250 ('17~'20)

PARTS-NO. 155096-06

取付説明書

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ボッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ボッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください

5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については

全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ボッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容

1. フロントウインカーステーベース 1個

▶ 取り付け方法

1. ヘッドライトを固定している純正ボルトを取り外します。※純正ボルトは再利用します。(図1参照)
2. ヘッドライトとステムアンダーの間にフロントウインカーステーベースを挟みヘッドライトを純正ボルトで固定します。(図2参照)
※ウインカーの取り付け穴は上向きに取り付けます。




図1



図2

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ボッシュフェイス㈱
本社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
Tel.072-229-2468

東京支社
東京都東久留米市南町4-2-8
Tel.042-452-5444