

ビレットリアマスタータンク

Parts-No.500057-13/16/26/46
Parts-No.500058-13/16/26/46
Parts-No.500059-13/16/26/46

NISSIN リアブレーキマスター用 TYPE-2

取付説明書

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ボッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ボッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としたとしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。

4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください。

5. 組み立てミス等によるバーツ、その関連バーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いか守られない使用において商品の品質は保証出来ません。
また、ボッシュフェイス様は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による
不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ 保証について

商品に製造には万全を期しておりますが、万が一製造上の品質不良がありました場合は商品お買い上げ後3ヶ月を限度として、弊社商品
のお取替え又は無償修理致します。但し、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保障の対象外とさせて頂きます。
またバーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、予めご了承ください。

▶ キット内容

1. リアマスタータンク	1 セット	2. スプリングワッシャーM4	1 枚
3. 平ワッシャーM4	1 枚	4. Oリング P-15	1 個
5. キャップボルト ※各品番に対し1本			
M4×12 1本 (500058-13/16/26/46)	後方40度		
M4×15 1本 (500057-13/16/26/46)	ストレート		
M4×16 1本 (500059-13/16/26/46)	前方25度		

▶ 取り付け方法

1. リアマスタータンク内のブレーキオイルを抜き取り、ホースマウントを取り外します。
2. ビレットリアマスタータンクにOリングを取り付け、Oリングに薄くシリコングリスの塗り、リアマスタータンクにゆっくりと挿入します。
※シリコングリスの塗りすぎには十分ご注意ください、ブレーキオイルの流れをさまたげる恐れがあります。



3. キット付属のM4ボルト・ワッシャーにてビレットリアマスタータンクを固定します。
4. キャップを取り外し、ブレーキオイルを注ぎ、エア抜き作業を行って下さい、エアが抜けるようにゆっくりと注ぐのがコツです。
特に25度タイプは角度を変えながらエア抜きを行って下さい。

5. エア抜き作業終了後、キャップにダイヤフラムとプレートを取り付けキャップを取付け終了です。

※取付後はこぼれたり、あふれたブレーキオイルはふき取り・及び洗浄を行って下さい。塗装等各部を痛める恐れがあります。

※ブレーキオイルは小まめにチェックし、メンテナンスを行ってください。

※走行初めは低速で、リアブレーキの作動確認を行って下さい。

※ご使用後、特に新品のブレーキキャリバーを同時組みした場合に、ブレーキホース及びキャリバー内の抜け切らなかつたエアが溜まる
場合もありますので、再度エア抜きを行って下さい。

Motorcycle Modernize
POSH & Faith
CO;LTD.

ポッシュフェイス(株)

本社

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468

東京支社

東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444